

上手前 仮設電源

音響用



照明用



主幹 : 1φ3w 75A  
100V/15A  
平行2個口 (20A) ×2  
  
100V/CEE-Form ×4  
※CEE-Form>30Cケーブルあり

\* 上手袖ウォールコンセント  
(直)  
C30A×1  
※C20A×2(C30Aと並列回路)  
  
DMX IN ×1  
DMX OUT ×1

下手前 仮設電源

音響用



照明用



主幹 : 1φ3w 75A  
100V/15A  
平行2個口 (20A) ×2  
  
100V/CEE-Form ×4  
※CEE-Form>30Cケーブルあり

\* 下手袖ウォールコンセント  
(直)  
C30A×1  
※C20A×2(C30Aと並列回路)  
  
DMX IN ×1  
DMX OUT ×1

下手奥 照明電源



主幹 : 1φ3w 225A  
100V C-30A ×4  
[カムロック]  
カムロックケーブルはありません

※照明器具接続に必要なDMXケーブルはお持ち込みください。 ※電源盤からの引き回し用C30Aケーブルはお持ち込みください。

\*端子台からの分電使用は【電気工事資格】が必要です。 \*電気工事士資格のご提示が必要です。 分電使用する場合は事前に会館へご連絡下さい。